



Asterisk sur Linphone

Configuration et installation d'Asterisk avec la solution Linphone pour un domaine

Tests entre 2 clients d'un domaine

EHRET Louis

Table des matières

Installation du serveur de téléphonie IPBX	2
Configuration du Debian du serveur IPBX	4
Ajout d'utilisateurs SIP dans Asterisk	6
Modification du fichier SIP pour Linphone	7
Modification du fichier extensions d'Asterisk pour Linphone	7
Tests sur 2 clients	8

Installation du serveur de téléphonie IPBX

On va procéder à l'installation de	
Debian 11, qui va accueillir notre serveur de téléphone IPBX Asterisk.	Configurer le réseau
L'IDBV recurrent de crécer un réseau de	L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :
L IPBA permet de creer un resedu de téléphonie interne à l'entreprise grâce à Internet.	* quatre nombres séparés par des points (IPv4) ; * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).
	Il est egalement possible d'ajouter un masque de sous-reseau au format CIDR (par exemple « /24 »).
Pour ce faire, entrez les informations suivantes à la suite pour permettre de configurer l'environnement.	Adresse IP :
	Valeur du masque-réseau :
	255.255.0
L'Adresse IP qu'on souhaite lui mettre : 192.168.100.5	Passerelle :
Le masque de sous réseau :	192.168.100.254
255 255 255 0	ce que vous vouiez.
233.233.233.0	Nom de machine :
	SECCIV-IPBX
Le nom de la machine : SECCIV-IPBX	Domaine :
	sec-civile.lan
Ajouter le domaine sec-civile.lan	
	Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe
La mot da passa simple pour las	Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.
configurations	Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.
	Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».
	Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie. Mot de passe du superutilisateur (« root ») :
	louis67
	Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement. Confirmation du mot de passe :
	louis67
	☑ Afficher le mot de passe en clair
	Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe
	un compte d'utilisateur va etre cree ann que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.
	Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix. Nom complet du nouvel utilisateur :
Le nom d'utilisateur pour effectuer	sysadmin
les modifications. Il est couplé au	
mot de passe plus haut également.	Identifiant pour le compte utilisateur :
	sysadmin

On remet le mot de passe	Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé guilerement. Mot de passe pour le nouvel utilisateur : Contraction I afficher le mot de passe en clair Vuillez entrer à nouveau le mot gepasse pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte. Confirmation du mot de passe en clair Afficher le mot de passe en clair
Après cela, rien de très important à noter. Faire continuer et refuser les analyses d'installation. Ici on souhaite installer pour plus de simplicité l'environnement de bureau	Capture d'écran Revenir en arrière Continuer Sélection des logiciels Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels. Logiciels à installer : Image: Continuer de bureau Debian Image: Image: Image: Image: Continuer de bureau Debian Image: Image: Image: Continuer de bureau Debian Image: Ima
Debian malgre une utilisation plus importe des ressources pour le serveur de téléphonie IPBX.	 LXDE LXQt serveur web ✓ serveur SSH ✓ utilitaires usuels du système
Mettre Oui	Installer le programme de demarrage GRUB Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empéchera temporairement ce système de démarre. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra étre manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage. Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ? Non © Oui
Après plusieurs « continuer », l'installation a été effectuée.	Terminer l'installation Installation terminée L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Configuration du Debian du serveur IPBX				
On accède bien à notre environnement debian	sysadmin@SECCIV-IPBX:~\$			
Première chose que l'on va revérifier c'est si les adresses sont bien présentes et bien ajoutées. OK	Image: Product			
Si on se rend dans : Cd /etc/network/interfaces.d. Il m'est possible de modifier les informations essentielles vu avant, comme ça on l'enregistre encore une fois. On y ajoute l'adresse, la passerelle et le nom dns (sec- civile.lan) Si nous faisons un ip a, nous avons bien la modification qui a été effectuée. Tout fonctionne niveau réseau !	<pre>source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet static adress 192.168.100.5/24 gateway 192.168.100.254 dns-domain sec-civile.lan * *********************************</pre>			
On va procéder désormais à l'installation des premiers packets d'asterisk. Voici la première commande que nous allons utiliser				
sudo apt install asterisk asterisk- dahdi				

On va vérifier si notre asterisk a été installé avec la commande : Sudo systemctl status asterisk Le service est active et prêt à être modifié !	<pre>rootqSECCIV-IPBX:/home/sysadmin# sudo apt install asterisk asterisk-dahdi Lecture des listes de paquets Fait Construction de l'arbre des dépendances Fait Les paquets supplémentaires suivants seront installés : asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-voicemail binutils binutils - common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dahdi-dkms dahdi-linux dcrl-tools dkms dpkg-dev fakeroot freetds-common fxload g++ g++-10 gakk gcc gcc-10 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan6 libbinutils libc-dev-bin libc-devtools libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libfakeroot libgc-10-dev libgmime-3.0-0 libiksemel3 libint1 liblsan0 liblua5.1-0 libnt-dev libobfc1 libopent2-3 libportaudio2 libpg5 libpri1.4 libradcli4 libresample1 libsigsegv2 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libss7-2.0 libstdc++-10-dev libybd5 libtirpc-dev libtonezone2.0 libtsan0 libusan1 libundound8 liburiparser1 linux-compiler_gcc-10-x86 linux-headers-5.100-21-amd64 linux-headers-5.100-21-common linux-headers-s.100-21-amd64 linux-headers-5.100-21-common linux-headers-samd64 linux-kbuild-5.10 linux-libc-dev make manpages-dev patch sox Paquets suggérés : asterisk-dov asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb binutils-doc debtags menu debian-keyring g++-multilib g++-10-multilib gcc-10-doc gawk-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gdb</pre>
	root65ECCTV-IPBX:/home/sysadmin#_sudo_systemctl_status_asterisk
Installer VIM Pour faciliter notre installation, je décide d'installer VIM sur notre serveur, qui est similaire à nano pour l'ouverture des fichiers et la consultation. La prise en main est plus simple à notre gout.	<pre>a strisk.srvice - Attrisk PEX Loade: (Julyystem/ystem/strisk.srvice; enabled; vendor preset: enabled) Loade: (Julyystem/ystem/sterisk.srvice; enabled; vendor preset: enabled) Doc: monisterisk(0) Task: 60 [List: 2270] Main PED: 235 [sartrisk] Task: 60 [List: 2270] Main PED: 2.035 Grup: /system.slice/strisk.service 535 /sartrisk.service 535 /sartrisk.sartrisk.service 535 /sartrisk.service 535 /sartrisk.service 535 /sartrisk.service 535 /sartrisk.sar</pre>
Si nous effectuons un : Sudo asterisk -rvvvv dans /etc/asterisk, On accède à la console de configuration pour l'IPBX.	<pre>root@SECCIV-IPBX:/home/sysadmin# sudo apt-get install vim Lecture des listes de paquets Fait Construction de l'arbre des dépendances Fait Lecture des informations d'état Fait Les paquets supplémentaires suivants seront installés : vim-runtime Paquets suggérés : ctags vim-doc vim-scripts Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : vim vim-runtime 0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 7 720 ko dans les archives. Après cette opération, 36,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer ? [0/n]</pre>
<secciv-ipbx*cli> Si on tape « sip show users », on peut voir tous les utilisateurs SIP de notre serveur. Pour le moment il n'y a pas grand monde à part les utilisations par défaut. Ici, on peut faire exit pour le moment.</secciv-ipbx*cli>	<pre>root@SECCIV-IPBX:/etc/asterisk# sudo asterisk -rvvvv Asterisk 16.28.0-dfsg-0+debllu2, Copyright (C) 1999 - 2021, Sangoma Technologies Corporation and others. Created by Mark Spencer «markster@digium.com> Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detail s. This is free software, with components licensed under the GNU General Public License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'core show license' for details. Connected to Asterisk 16.28.0-dfsg-0+debllu2 currently running on SECCIV-IPBX (p id = 597) SECCIV-IPBX*CLI> sudo sip show users' (type 'core show help sudo sip' for other possible command' sudo sip show users' (type 'core show help sudo sip' for other possible command 'sudo sip show users' (type 'core show help sudo sip' for other possible commands) SECCIV-IPBX*CLI> sip show users No such command 'sudo sip show users' (type 'core show help sudo sip' for other possible commands) SECCIV-IPBX*CLI> sip show users Username Secret Accountcode Def.Context AC L Forcerport SECCIV-IPBX*CLI></pre>

Ajout d'utilisateurs SIP dans Asterisk

Pour ajouter des utilisateurs SIP, il suffit, quand on est placé dans /etc/asterisk, de taper :

Sudo vim users.conf

Le fichier est actuellement vide, mais on va le remplir avec 2 utilisateurs, pour tester sur notre domaine.

On y place tout en haut et en enlevant le « ; », les éléments suivants :

[1000]

type=friend username=rakotozafywinness callerid=1000 secret-louis67 host-dynamic allow all domain-sec-civile.lan

[1001]

type=friend username=ehretlouis callerid=1001 secret-louis67 host-dynamic allow=all domain-sec-civile.lan

C'est les fichiers de configuration des utilisateurs, et chacun à des informations comme le type=friend pour le type de compte, l'username, l'ID, le mot de passe ou si l'hôte a une IP dynamique ou statique.



[1000] type=friend callerid=1000 secret=louis67 host=dynamic allow=all domain=sec-civile.lan

```
[1001]
type=friend
callerid=1001
secret=louis67
host=dynamic
allow=all
domain=sec-civile.lan
context=from-sip
```

Modification du fichier SIP pour Linphone

Pour modifier le fichier SIP, il suffit, ; SIP Configuration example for Asterisk quand on est placé dans Note: Please read the security documentation for Asterisk in order to understand the risks of installing Asterisk with the sample configuration. If your Asterisk is installed on a public IP address connected to the Internet, you will want to learn about the various security settings BEFORE you start Actorick /etc/asterisk, de taper : Asterisk. Sudo vim sip.conf Especially note the following settings: - allowguest (default enabled) - permit/deny/acl - IP address filters - contactpermit/contactdeny/contactacl - IP address filters for registrations Nous avons ceci de base. - context - Which set of services you offer various users ; SIP dial strings [general] Il faut remplir des informations context=default comme celles-ci pour spécifier que nous utilisons linphone. allowguest=no udpinaddr=8.8.8.8 Même informations que pour les utilisateurs. tcpenable=no transport=udp

Modification du fichier extensions d'Asterisk pour Linphone

Nous allons ajouter une extension	<pre>root@SECCIV-IPBX:/etc/asterisk# sudo vim extensions.conf</pre>		
en moumant le nemer trouvable à .	; extensions.conf - the Asterisk dial plan		
/etc/asterisk, puis rechercher :	; ; Static extension configuration file, used by ; the pbx_config module. This is where you configure all your ; inbound and outbound calls in Asterisk.		
Sudo vim extensions.conf	; ; This configuration file is reloaded ; - With the "dialplan reload" command in the CLI ; - With the "reload" command (that reloads everything) in the CLI		
On a indiqué les 2 numéros vu plus			
haut, 1000 (Louis EHRET) et 1001)1 ; The "General" category is for certain variables.		
(Winness RAKOTOZAFY)	[general]		
	; If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite ; this file when extensions are modified. Remember that all comments ; made in the file will be lost when that happens.		
	; ; XXX Not yet implemented XXX		
	; static=yes		
Les termes dans le [from-sip] signifie	<pre>from-sip] signifie ; ; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by ; cLI command "dialplan save" too</pre>		
que l'application qu'il permet de			
utilisant le protocole SIP. Dans ce cas, elle compose l'extension username du compte SIP qui le possède. Le 20 après la virgule est le délai d'attente maximum pour que l'appel soit décroché en secondes.	<pre>[from-sip] exten => 1000,1,Dial(SIP/1000,20) exten => 1001,1,Dial(SIP/1001,20)</pre>		

Notre serveur est opérationnel ! on peut faire des tests via un utilisateur !	<pre>root@SECCIV-IPBX:/etc/asterisk# sudo systemctl status asterisk.service asterisk.service - Asterisk PBX Loaded: loaded (/lib/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2023-03-31 21:07:48 CEST; lh 3min ago Docs: man:asterisk(8) Main PID: 692 (asterisk) Tasks: 69 (limit: 2278) Memory: 76.4M CPU: 28.059s CGroup: /system.slice/asterisk.service</pre>
Tests sur 2 clients	
Pour télécharger Linphone, il suffit	

Pour télécharger Linphone, il suffit d'aller dans chercher l'exécutable directement sur internet via le site officiel de Linphone.

https://new.linphone.org/technicalcorner/linphone?qttechnical_corner=2#qttechnical_corner

On récupère bien l'exécutable pour l'installation.

Wizard d'installation de notre Linphone.

Appuyer sur Next.

Appuyer sur Next.

Télécharger les versions de bureau

Linphone pour ordinateur :

Télécharger Linphone pour macOS

Télécharger Linphone pour Windows

Paquet AppImage pour GNU/Linux :

Téléchargez le package Applmage pour Linux







USE A SIP ACCOUNT Cliquer sur « I understand » Some features require a Linphone account, such as group messaging or ephemeral messaging. These features are hidden when you register with a third party SIP account. To enable it in a commercial project, please contact us. https://www.linphone.org/contact васк I UNDERSTAND T000] type=friend **USE A SIP ACCOUNT** username=rakotozafywinness Username Ici c'est la connexion, on met les Display name (optional) callerid=1000 informations comme l'username, ici 1001 secret=louis67 host=dynamic 1000 et 1001. SIP Domain allow=all 192.168.100.5 domain=sec-civile.lan Et le mot de passe louis67. Password [1001] type=friend On peut également ajouter un nom Transport username=ehretlouis callerid=1001 UDP \sim d'affichage, ici je peux mettre pour secret=louis67 l'utilisateur 1001, Louis EHRET. host=dynamic allow=<mark>all</mark> domain=sec-civile.lan La connexion a bien été effectuée ! 💟 Louis EHRET Winness RAKOTOZAFY On peut également le voir avec le sip:1000@192.168.100.5 sip:1001@192.168.100.5 petit logo disponible. On peut faire cela pour les 2 utilisateurs, sur les 2 postes. O Chercher un contact, appeler ou envoyer un m... Nos 2 utilisateurs sont opérationnels, je peux les rechercher AJOUTER CE CONTACT l'un l'autre. Winness Rakotoz... WR sip:1000@192.168.100.5 Ici on l'avait déjà recherché mais c'est la même technique : chercher l'username 1000. Winness RAKOTOZA... Louis EHRET WR "Winness RAKOTOZAFY" <sip:1... "Louis EHRET" <sip:1000@192.1. Je peux passer un appel de Winness vers Louis ou de Louis vers Winness par exemple ! Les 2 réceptionnent. On peut voir l'appel des 2 côtés et discuter. Et puis raccrocher. 0 🗠 🖻 🕕 📀 0 🗢 🖾 🕕 📀

Asterisk sur Linphone

Sur les 2 postes et en voyant l'histoire des appels, on peu voir qu'il y a des appels sortants et entrant.

Cela signifie que des appels sont bien arrivés et que d'autres sont partis.

C'est signe que ça fonctionne !

Notre serveur de Téléphonie IPBX fonctionne et est opérationnel au sein de cette infrastructure.

23:18	Ľ	Appel entrant	22.27	7	Annel sortant
23:18	ſ₽	Fin d'appel	23.37	~	Appersortant
23:18	Ľ	Appel entrant	23:37	Ģ	Fin d'appel
23:19	G.	Fin d'appel		-	
23:37	×	Appel entrant refusé	23:38	7	Appel sortant
23:38	Ľ	Appel entrant			
23:39	G	Fin d'appel	23:39	Ģ	Fin d'appel